



Guide d'installation du téléphone SIP GXP2000 Entreprise

Numéro de pièce: 418-02003-10

Version du document: 1.0




Grandstream Networks, Inc., 1297 Beacon St., 2nd Flr, Brookline, MA 02446 USA


Tel: (617) 566-9300, FAX: (617) 249-1987

www.grandstream.com

Dernière mise à jour le 10/10/2008

Guide d'installation du téléphone IP GXP2000

Alerte:  S'il vous plaît, ne redémarrez pas le téléphone lors du démarrage du système ou lors de la mise à jour du firmware. Ca peut corrompre le firmware et causer un dysfonctionnement de l'unité.

Alerte:  Utilisez seulement le boîtier d'alimentation incluse dans le pack. L'utilisation d'un boîtier d'alimentation non qualifié peut causer l'endommagement de l'équipement.

Présentation:

Grandstream GXP2000 est une nouvelle génération de téléphone SIP entreprise qui est riches en terme de fonctionnalités, facile à utiliser, soutient Power-over-Ethernet. Le GXP2000 est caractérisé par ses interfaces intuitives, quatre (4) lignes individuelles, deux ports Ethernet 10/100Mbps, écran LCD graphique et par sa sécurité de configuration centrale. Ce téléphone SIP combine les fonctionnalités et les dernières technologies pour offrir une excellente qualité audio, la facilité d'utilisation, l'évolutivité, et une large interopérabilité avec la plupart des plate-formes SIP sur le marché. Il est idéal pour toute entreprise.

Contenu du Pack:

Le pack GXP2000 contient:

1. GXP2000 (la base)
2. Combiné
3. Câble téléphonique
4. Boîtier d'alimentation universel
5. Câble Ethernet

Le pack GXP-Extension contient:


1. L'Extension GXP
2. Câble PS2
3. Plaque de raccordement
4. Boîtier d'alimentation universel

Branchement du téléphone IP GXP2000

Veillez utiliser les accessoires incluses dans le pack. L'utilisation d'un autre boîtier d'alimentation peut endommager l'équipement.

1. Branchez le câble téléphonique au combiné et au téléphone.
2. Branchez le câble Ethernet au port LAN du téléphone et à votre Switch, Hub, routeur ou modem (selon l'architecture de votre réseau).
3. connectez le boîtier d'alimentation au téléphone d'une part et à la prise électrique murale d'une autre part.
4. L'écran LCD va afficher les informations concernant le provisionnement et la mise a jour du firmware. Avant de continuer, veuillez patienter jusqu'à que vous voyiez la date et l'heure au niveau de l'écran.
5. En utilisant la page de configuration web ou le bouton MENU du téléphone, vous pouvez configurer le téléphone.


Figure 1: Les connecteurs dans la face arrière du GXP2000



Montage mural

Pour monter le téléphone sur le mur, placez les deux cintres fixes sur le mur, accrocher l'arrière du téléphone aux cintres.

Figure 2: Localisation des cintres de fixation pour le GXP2000



Configuration du GXP2000 via le navigateur Web

1. Si le DHCP est activé dans votre réseau, l'adresse IP du téléphone sera affichée.
2. Saisissez l'adresse IP du téléphone au niveau du navigateur web.
3. Le mot de passe d'administrateur est par défaut "**admin**"; et le nom de l'utilisateur est "**123**".

Vous aurez besoin des informations suivantes afin de pouvoir configurer le téléphone via le navigateur :

1. L'Adresse IP, le masque sous réseau, et la passerelle si vous utilisez l'IP statique.
2. L'adresse du serveur SIP et/ou Proxy sortant.
3. Les informations du compte: Nom d'utilisateur, l'identifiant, mot de passe (fournis par l'opérateur VoIP).
4. Le GXP2000 supporte le « Plug-n-Play » si votre fournisseur d'accès VoIP offre ce service de provisionnement automatique. Vérifiez d'abord que le téléphone à une connexion Internet (soit via DHCP ou IP statique dans votre réseau) et après, redémarrez le téléphone.
5. Veuillez contacter votre Opérateur VoIP pour plus d'information concernant les paramètres nécessaires pour configurer le téléphone IP.

Configuration du GXP2000 en utilisant le menu intégré du téléphone

1. Assurez-vous que le téléphone est libre.
2. Appuyez sur le bouton OK pour accéder au MENU et configurer le téléphone.

Grandstream Networks, Inc., 1297 Beacon St., 2nd Flr, Brookline, MA 02446 USA
Tel: (617) 566-9300, FAX: (617) 249-1987

www.grandstream.com

Dernière mise à jour le 10/10/2008

3. Suivez les options du menu pour configurer les fonctionnalités du téléphone - par exemple: l'adresse IP si vous utilisez une adresse IP statique. Pour plus de détails, veuillez vérifier le manuel d'utilisation de la série GXP.

Utilisation des touches

1. Pour accéder au menu, appuyez sur la touche ronde MENU.
2. Naviguer dans le menu en utilisant les flèches HAUT/BAS et DROITE/GAUCHE.
3. appuyez sur la touche ronde MENU pour confirmer la sélection.
4. Vous pouvez supprimer une entrée avec la touche MUTE.
5. Le téléphone quitte automatiquement le menu lors d'un appel entrant, lorsque vous décrochez ou lorsque vous restez sur le même menu pour plus de 20 secondes.

GXP2000 Key Pad Configuration Menu

Call History	Affiche l'historique des appels entrants, sortants et les appels en absence.
Status	Affiche le statut du réseau, le statut des comptes, la version du logiciel et l'adresse MAC du téléphone.
Phone Book	Affiche le répertoire.
Instant Messages	Ouvre la messagerie instantanée si ce service est offert par l'opérateur ou le PBX.
Direct IP call	Affiche le menu des options des appels IP.
Perference	Affiche le sous menu des préférences de l'utilisateur, comme la sonnerie, le volume, le logo ...
Config	Affiche le sous menu de configuration pour le réseau, le compte SIP, les codecs audio, la mise à jour du firmware, la réinitialisation de l'appareil ...
Factory Functions	Les outils de diagnostic se trouvent dans ce menu.
Reboot	Permet de Redémarrer le téléphone.
Exit	Quitter le menu.

Grandstream Networks, Inc. Corporate Headquarters	
www.grandstream.com info@grandstream.com	1297 Beacon Street, 2 nd Floor, Brookline, MA USA 02446 Tel : +1 (617) 566 – 9300 Fax: +1 (617) 247 – 1987

A Propos de Grandstream Networks

Grandstream Networks, Inc est le concepteur et fabricant primé de la nouvelle génération des produits voix sur IP et vidéo pour les réseaux à large bande. Les produits Grandstream délivrent une superbe qualité de son et d'image, riche en fonctionnalités de téléphonie, respect complet des normes de l'industrie, et une large interopérabilité avec la plupart des fournisseurs de services et 3e partie SIP basé produits VoIP. Grandstream est toujours reconnu dans l'industrie VoIP par son innovation, coût et valeur supérieure de ses produits. Grandstream Networks est une société privée, le siège social est à Brookline, MA, avec des bureaux à Los Angeles, Dallas et la Chine. Pour plus de renseignements, visitez www.grandstream.com.



Declaration de Conformité pour le GXP2000

Konformitätserklärung gemäß dem Gesetz über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen (FTEG) und der Richtlinie 1999/5/EG (R&TTE)

Declaration of Conformity in accordance with the Radio and Telecommunications Terminal
Equipment Act (FTEG) and Directive 1999/5/EC (R&TTE Directive)

Hersteller /Verantwortliche Person / The manufacturer / responsible person

Manufacturer: **Grandstream Networks, Inc.**
5th Floor, R2-A Building,
South District of Hi-Tech Industrial Park,
Shenzhen, P.R.China, P.C. 518057

Responsible Laboratory: **Bay Area Compliance Lab Corp. ShenZhen**
Suite C, 41-D Electronics Science & Technology Building,
No. 2070 Shennanzhong Rd ShenZhen,
Guandong 518031, P.R. China
Tel: (755) 83296449
Fax: (755) 83273756

erklärt, dass das Produkt/ declares that the product:

Series: GXP 2000

Model: GXP 2000

Attestation Number: RSZ05031501-1, RSZ05031501-2

Date of Issue: April 1, 2005

Type (ggf. Anlagenkonfiguration mit Angabe der Module):

Type (if applicable, configuration including the modules)

Telekommunikations(Tk-)endeinrichtung
Telecommunications terminal equipment

Funkanlage
Radio equipment

Telecommunication via Voice over IP (VoIP)

Verwendungszweck

Intended purpose

.....

Geräteklasse

Equipment class

bei bestimmungsgemäßer Verwendung den grundlegenden Anforderungen des § 3 und den
übrigen einschlägigen Bestimmungen des FTEG (Artikel 3 der R&TTE) entspricht.

complies with the essential requirements of §3 and the other relevant provisions of the FTEG
(Article 3 of the R&TTE Directive), when used for its intended purpose.

Gesundheit und Sicherheit gemäß § 3 (1) 1. (Artikel 3 (1) a))

Health and safety requirements pursuant to § 3 (1) 1. (Article 3(1) a))

Grandstream Networks, Inc., 1297 Beacon St., 2nd Flr, Brookline, MA 02446 USA

Tel: (617) 566-9300, FAX: (617) 249-1987

www.grandstream.com

Dernière mise à jour le 10/10/2008

angewendete harmonisierte Normen ...
Harmonised standards applied...

Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf
andere Art und Weise (hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen) ...
Other means of proving conformity with the
essential requirements (standards/specifications
used)...

Schutzanforderungen in Bezug auf die elektromagn. Verträglichkeit § 3 (1) 2, Artikel 3 (1) b))
Protection requirements concerning electromagnetic compatibility § 3(1)(2), (Article 3(1)(b))

angewendete harmonisierte Normen
Harmonised standards applied...

Einhaltung der grundlegenden
Anforderungen auf andere Art und Weise
(hierzu verwendete
Standards/Spezifikationen)...
Other means of proving conformity with the
essential requirements
(standards/specifications used)...

EN 55022: 1998+A1:2000+A2:2003 Class B
EN 55024: 1998+A1:2001+A1:2003
EN 61000-3-2:2000
EN 61000-3-3:1995+A1:2001

Maßnahmen zur effizienten Nutzung des Funkfrequenzspektrums
Measures for the efficient use of the radio frequency spectrum

Non-applicable

Luftschnittstelle bei § 3 Funkanlagen gemäß (2) (Artikel 3(2))
Air interface of the radio systems pursuant to § 3(2) (Article 3(2))

angewendete harmonisierte
Harmonised standards applied

Normen Einhaltung der grundlegenden Anforderungen auf
andere Art und Weise (hierzu verwendete Standards/
Schnittstellenbeschreibungen)...
Other means of proving conformity with the essential
requirements (standards/interface specifications used)...

Non-applicable

Anschrift/Address
Grandstream Networks, Inc.
1297 Beacon St 2nd Flr
Brookline, MA 02446 USA

+ TK-Nr./Phone, fax, e-mail
Tel: +1 (617) 566-9300 x 804
Fax: +1 (617) 249-1987
info@grandstream.com

Ort, Datum
Place & date of issue

Name und Unterschrift
Name and signature



Brookline, MA, USA August 20, 2007

Bruce G. MacAloney, Vice President

